



検相器 3129, 3129-10

PHASE DETECTOR 3129, 3129-10 現場測定器



被覆電線上から安全に検相











業界トップクラスの

250mm²,325mm² ケーブル対応!

NEW

ワイドタイプ 3129-10

IV.HIV500mm²(最大) IV,HIV38mm²(最小)



3129-10 は公称断面積38~500mm²(IV) の電線に対応しております。仕上げ外径 ϕ 10mm \sim 40mm $_{\circ}$

スリムタイプ 3129

IV.HIV100mm² (最大) IV,HIV2mm²(最小)




3129は公称断面積2~100mm²(IV)の 電線に対応しております。仕上げ外径 ϕ 2.4mm \sim 17mm_o

被覆の上に接続し



3129,3129-10は、静電誘導式電圧クリップ を用いた三相電路の相順チェックが電線の 被覆の上からクリップ可能な検相器です。



クリップの▼マークに電線を合わせて 挟んでください。

必ず3本の電圧クリップを取り付け た状態で検相してください。2本以 下では正しく検相できません。

■仕様 (保証期間:3年間)

	ワイドタイプ 3129-10	スリムタイプ 3129
機能	検相機能(正相,逆相)	
電圧検出方式	静電誘導式	
接続対象 (絶縁導体)	導体公称断面積38~500mm ² 仕上外径 ϕ 10~40mm まで	導体公称断面積 $2\sim100$ mm 2 仕上外径 ϕ $2.4\sim17$ mm まで
動作電圧範囲	三相AC70~1000V(正弦波,連続)	三相AC70V~600V(正弦波,連続)
使用周波数範囲	$45 \mathrm{Hz} \sim 66 \mathrm{Hz}$	
安全クラス	測定カテゴリ CAT III 1000V,CAT IV 600V (予想される過渡過電圧8,000V)	測定カテゴリ CAT Ⅲ 600V (予想される過渡過電圧6,000V)
検相表示	正相: 相順ランプ 4 灯順次点滅 (時計回り),ブザー断続音 逆相: 相順ランプ 4 灯順次点滅 (反時計回り),ブザー連続音	
電池チェック機能	電源ON時: ONランプ点灯/電池消耗時: ONランプ点滅	
オートパワーオフ	電源投入から約15分後に電源オフ	
電源・連続使用時間	単3形乾電池×2, DC3.0V(最大定格電力: 300mW) 約70時間 (電源ON状態にて、単3形マンガン電池R6P使用時)	
寸法	約70W×75H×30Dmm(突起物を含まず) ケーブル長 0.7m	
質量	約 240g(電池を含む)	約 200g(電池を含む)
使用環境	屋内,高度2000mまで/使用温湿度範囲0~40℃,80% rh 以下 (結露無し) 保存温湿度範囲-20~60℃,80% rh以下 (結露無し)	
付属品	携帯用ケース,ストラップ,単3形マンガン電池 (R6P)×2, スパイラルチューブ,取扱説明書	

■価格

3129...... ¥18,800 (税込¥19,740) 3129-10 ¥22,000 (税込¥23,100)

日置電機株式会社

本 社 TEL 0268-28-0555 FAX0268-28-0559 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東 北(営) TEL 022-288-1931 FAX 022-288-1934 〒984-0011 仙台市若林区六丁の目西町 8-1

長 野(営) TEL 0268-28-0561 FAX 0268-28-0569 〒386-1192 長野県上田市小泉 81

東 京(営) TEL 03-5835-2851 FAX03-5835-2852 〒101-0032 千代田区岩本町 2-3-3

北関東 (営) TEL 048-266-8161 FAX048-269-3842 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田 2-23-24

横 浜 (営) TEL 045-470-2400 FAX 045-470-2420 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-13-6

静 岡(営) TEL 054-254-4166 FAX 054-254-3160 〒420-0054 静岡市葵区南安倍 1-3-10

名古屋 (営) TEL 052-702-6807 FAX 052-702-6943 〒465-0081 名古屋市名東区高間町 22

大 阪(営) TEL 06-6871-0088 FAX 06-6871-0025 〒560-0085 大阪府豊中市上新田 2-13-7

広 島(営) TEL 082-879-2251 FAX 082-879-2253 〒731-0122 広島市安佐南区中筋 3-28-13

福 岡(営) TEL 092-482-3271 FAX 092-482-3275 〒812-0006 福岡市博多区上牟田 3-8-19

お問い合わせは…

■修理・校正業務のご用命は弊社まで… JCSS登録

日置エンジニアリングサービス株式会社

〒 386-1192 長野県上田市小泉 81 TEL 0268-28-0823 FAX 0268-28-0824

※このカタログの記載内容は2007年4月6日現在のものです ※本カタログ記載の仕様、価格等はお断りなく改正・改訂することがありますが、ご了承願います。 ※2007年17の記載内各は2007年4万0日が任いもいてす。 ※4777日7記載のは、 画指号はお聞いるもんに はまずってこれがいますが、こう ※お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課 (TEL 0268-28-0560 FAX 0268-28-0569 E-mail: info@hioki.co.jp) までお願いいたします。 ※輸出に関するお問い合わせは外国営業課 (TEL 0268-28-0562 FAX 0268-28-0568 E-mail:os-com@hioki.co.jp) までお願いいたします。